

Liqui Polish Universal

Technische toelichtingen

Karakteristiek:

AKEMI Liqui Polish Universal is een dikvloeibare, gebruiksklare suspensie uit anorganische polijststoffen en hulpmiddelen. Het product tekent zich door volgende eigenschappen :

- Universeel toepasbaar op zowel harde als zachte gesteenten
- Vloeibaar-cremige consistentie
- Eenvoudig te doseren
- Reukloos
- Licht alkalisch
- Vrij van waxen
- Zachte polijstprocedure (geen verzwakking van de structuur)
- Verschillende polierstappen kunnen worden overgeslagen
- Geeft een blijvende glans

Gebruik:

AKEMI Liqui Polish dient voor het verhogen van de glansgraad op voorgepolijste en gepolijste steenoppervlakken. Liqui Polish Universal is beschikbaar in 2 versies: "Zwart" voor donkere stenen en "Wit" voor lichtkleurige stenen. Het product wordt gebruikt in de industrie en restauratie voor zowel zachte als harde steenvlakken - bijv. keukenwerkbladen, tafelbladen, venstertabletten, hoeken en kanten.

Verder kunnen ook etsvlekken op marmer en kalksteen, die door zure producten veroorzaakt zijn, met dit product verwijderd worden.

Gebruiksaanwijzing:

1. Schudden voor gebruik
2. Liqui Polish Universal aanbrengen op een licht vochtige ondergrond in de gewenste hoeveelheid.
3. Met een vochtige feuter-vilt (mety densiteit 0,56 tot 0,64 g/m³) het oppervlak polieren. Voorgaande eventueel herhalen tot de gewenste glansgraad bereikt is. Om het steenoppervlak af te koelen af en toe water toevoegen.
4. Afhankelijk van de steensoort moet het oppervlak voorgepolijst worden en krasvrij zijn.
 - a. Bij kalkgesteenten, zoals onyx en marmer (grof-fijn kristallijn), voorpolieren tot korrel 400. Aansluitend polijsten met AKEMI® Liqui Polish Universal.
 - b. Bij hardgesteenten (zoals graniet, kwartsiet, composiet) is het niet mogelijk om zoveel poliergangen over te slaan en moet conventioneel voorgepolierd worden tot korrel 1500. Aansluitend polijsten met AKEMI® Liqui Polish Universal.
 - c. Dichte effusieve gesteenten, zoals ryoliet, granietporfier, daciet en alkalische effusieve gesteenten, zoals andesiet, diabaas, pikriet, lamporfier, dolorit en andere metamorfe gesteenten, zoals granuliet en metasomatisch kwarts, moeten conventioneel voorgepolierd worden tot korrel 3000 en vervolgens gepolijst met AKEMI® Liqui Polish Universal.
5. Polierresiduen kunnen verwijderd worden met water en AKEMI® Steenreiniger.

Bijzondere tip:

- Zachtere vilten of synthetische pads zijn niet geschikt en leiden tot een ongewenste oppervlaktestructuur, de zogenaamde sinaasappelhuid.
- Door de diversiteit aan stenen kan er geen algemeen bindende uitspraak worden gedaan. Daarom is het verplicht om een staalgebied in te richten.
- Het product AKEMI® Liqui Polish Universal moet als hulpmiddel worden begrepen en gebruikt.
- De gebruikers moeten de verwerking afstemmen op hun eisen, behoeften en doelstellingen.
- Net als bij een nieuwe tool heeft de gebruiker enige ervaring en vaardigheid nodig om maximaal voordeel uit het product te halen (tijd-kostenbesparing).
- Bij sommige toepassingen (bijv. vloertegels) moet rekening worden gehouden met de slipweerstand. In dergelijke gevallen mag het voorslijpen niet te fijn zijn. De oppervlakken zijn alleen gesatineerd (d.w.z. niet erg geprofileerd: satijn) of fluweelachtig (d.w.z. licht geprofileerd: fluweel). Deze oppervlaktebehandeling kan echter ook worden gebruikt als vormgevingselement voor oppervlakken. Zoals altijd geldt ook hier het principe: leg een proefvlak aan!
- Voor een verantwoorde afvalverwerking de fles volledig leeggebruiken.

Technische gegevens:

Kleur : Wit, Zwart
Dichtheid : ca. 1,60 g / cm³
PH waarde : 8 - 9

Opslag : ca. 24 maanden in goed gesloten originele verpakking, bij koele en vorstvrije bewaring

Veiligheidsaanwijzing:

Zie EG veiligheidsbladen

Ter attentie:

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Daar gebruik en verwerking buiten onze controlemogelijkheden liggen, kan op de inhoud van deze toelichtingen geen aansprakelijkheid op de producent gededuceerd worden.

TMB 04.21